

Montageanleitung Türfeder aus Edelstahl

1. Bitte montieren Sie die Feder wie folgt gezeigt:
2. Spannen Sie die Feder mit beiliegendem Metallstift, bis die gewünschte Spannung erreicht ist
3. Fixieren Sie die Position anschließend mit dem Pin

